
www.infocenviro.com.cn

ZBH5184TSLDFE6NG

盈峰环境


ZOOMLION

CONCENTS


盈峰环境
简单 专业 快执行




1:
:
,
,

2:
:
.
.

3:
:


4:





180°
180°
30°
30°

盈峰环境


简单 专业 快捷






盈峰环境
简单 专业 快执行


显示屏
操作系统


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
30
Start / Stop
15
16
17
18
19
20
21
22


指示图标					
序号	图标	显示颜色			
		绿	灰	黄	红
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	副发等待启动故障报警	/	正常	副发动机等待启动故障	/
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	副发一般故障报警	/	正常	副发动机一般故障	/
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	其他	除尘箱高压显示		显示当前除尘箱高压	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

12		冷却液温度显示	显示冷却液的实时温度
13		副发动机转速显示	显示当前副发动机转速设定值
14		作业模式显示	显示系统记忆的上次作业模式或当前选择的作业模式

表4-2 主界面操作键说明

15	F1	副发动机加速键，按F1键一次，系统将增加副发动机转速100r/min
16	F2	副发动机加速键，按F2键一次，系统将增加副发动机转速100r/min
17	F3	进入Ss显示界面作业作业
18	F4	进入作业模式选择界面
19	F5	进入故障代码显示
20	F6	进入
21	F7	
22	F8	进入数据查询界面


盈峰环境
简单 专业 快捷


盈峰环境
INFORE ENVIRO
简单 专业 快执行
F1
F2
F3
F6
F8


ZOOMLION
调试维修
吸嘴调试：
扫盘调试：








图标
F1
F2
F3
F5




图 标	操作键	说明
	F1	垃圾箱门打开
	F2	垃圾箱门关闭
	F3	垃圾箱复位
	F4	垃圾箱回收
	F5	返回顺序首页
	F8	返回上级页面


ZOOMLION
数据查询
副发工作时间 0.0 小时
累计作业时间 0.0 小时
控制器程序版本 V 1.0
显示屏程序版本 V 1.0
I/O

图 标	操作键	说 明
	F3	查询
IO	F4	输入输出模块查询界面
[redacted]		
	F7	显示屏时钟设置界面
	F8	


盈峰环境
简单 专业 快捷
ZOOMLION
歌曲设定




图标	操作键	说明
	F1 F2	音量加减
	F3	选择音乐
	F4	确认
	F6	语音操作
	F7	返回主操作界面


ZOOMLION
I/O
清水位_I
冷却液位传感器_I
预热_I
液压油泄漏_I
垃圾箱满_I
水阀关_I
机油压力报警
水位报警
冷却液位报警
垃圾箱满报警


操作键	说明
F1/F2	到多个页面翻转界面
返回数据查询界面	F3
F5	网络故障查询界面
F8	返回主界面




ZOOMLION
通讯网络
GPS


“ ×





副驾行走开关 2. 卸料降尘开关 1.




图标				
说明	打开垃圾箱门	关闭垃圾箱门	举升垃圾箱	放下垃圾箱
图标				
说明	可用	可用	可用	可用
图标				
说明	不可用	不可用	不可用	不可用


盈峰环境
简单 专业 快执行


盈峰环境
简单 专业 快执行


盈峰环境
简单 专业 快执行


盈峰环境
简单 专业 快执行

THANKS!